MONTRE INFIRMIERE DIGITALE SILICONE COEUR

Nous vous remercions d'avoir choisi notre modèle de montre infirmière digitale et espérons que son utilisation vous donnera entière satisfaction.

DESCRIPTION :
Affichage : mois, jours, semaine, heure, minute, secondes
Chronomètre
Format 12/24 heure

MODE D'EMPLOI : (appuyez sur les boutons à l'aide d'un outil pointu et fin)
Réglage de l'heure :
1. En affichage normal de l'heure, appuyez 3 fois sur le bouton C, le chiffre des secondes clignote, en appuyant sur le bouton D à plusieurs reprises le chiffre des minutes, de l'heure, du mois, de la date du jour, le jour de la semaine va clignoter l'un après l'autre.
2. Appuyez sur le bouton B pour régler les minutes, l'heure, le mois, la date du jour et le jour de la semaine.
3. Appuyez sur le bouton C afin de retourner au mode d'affichage normal de l'heure.

Format 12/24 heure :
1. En affichage normal de l'heure, appuyez 3 fois sur le bouton C afin d'entrer dans le mode de réglage de l'heure (le chiffre des secondes clignote).
2. Puis appuyez 2 fois sur le bouton D afin d'entrer dans le mode de réglage des heures (le chiffre de l'heure clignote).
3. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton B jusqu'à ce que la sélection du format 12/24 apparaisse (PM ou AM).
4. Enfin, appuyez 1 fois sur le bouton C afin de retourner au mode d'affichage normal de l'heure.

Mode chronomètre :
1. En affichage normal, appuyez 1 fois sur le bouton C afin de passer en mode chronomètre.
2. Appuyez une fois sur le bouton B afin de lancer le chronomètre.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton B afin d'arrêter le chronomètre et de lire le temps.
4. Appuyez sur le bouton D afin de remettre le chronomètre à zéro.

Mode alarme :
1. Arrêt ou marche de l'alarme appuyer simultanément sur D et B
2. En affichage normal appuyez deux fois sur C, les heures et les minutes clignotent.
3. Appuyer sur D jusqu'à l'heure souhaitée
4. Appuyez sur B les minutes clignotent, puis autant de fois sur D jusqu'à l'heure des minutes désirée.
5. Appuyez sur le bouton C afin de retourner au mode d'affichage normal de l'heure.

NETTOYAGE : Enlevez le cadran de la montre de sa coque en silicone afin de nettoyer la coque avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à 70°. Pour le cadran de la montre, passez un chiffon humide, la montre est étanche.
PILE : bouton SR626SW (après usure de la pile, jetez-la dans un bac de collecte).
CHANGEMENT DE LA PILE : A l'arrière de la montre, il y a une encoche permettant d'ouvrir le boîtier et d'accéder à la pile. Soulevez la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlevez la protection blanche en plastique et retirez la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérez la nouvelle en respectant la polarité, le "+" vers le haut. Remettez la protection blanche et refermez le boîtier.
GARANTIE : 1 an

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par e-mail : info@comed.fr
Ou par courrier : COMED - PARC DES FORGES - 8 RUE LOUISE MICHEL - 67200 STRASBOURG - FRANCE